

● 床暖房を安全にお使いいただくために、下記のことをお守りください。

### 床面に接する面積の大きいもの

タンス、ソファ、ベッド、食器棚等...



高さ5cm以上の脚付きものは  
使用可能です。

### ピアノ

熱によるひずみ、反りが発生する  
恐れがあります。  
また、調律が狂う可能性があります。

### 保温性の高いもの

布団、カーペット、座布団等...



長時間同じ場所に置くと、  
変色・変形・焼損の恐れが  
あります。

原因となるこもり熱


### スプレー缶

熱でスプレー缶の中身が膨張し、爆発や  
火災を招く恐れがあります。



破裂

置かないでください



### ホットカーペットやコタツ等の暖房 機器との同時使用はしないでください

床材のひび割れや変色の恐れがあります

### 床にビス・釘を打たないでください

感電の恐れがあります

誤って打ってしまった場合、  
ただちにプレーカーを切り、  
施工店様にご連絡ください。



しないでください



床暖房を安全にお使いいただくために、下記のことにお気を付けてください。

床面に大量の液体がこぼれた場合は  
すぐにふき取ってください



漏電・火災発生の恐れがあります

ふき取った後は、施工店様の  
点検を受けてください。

床面での睡眠等の  
長時間の接触はお避けください

低温やけどを起こす恐れがあります

特に乳幼児・ご高齢・ご病人・  
お体の不自由な方、また肌の  
弱い方はご注意ください。



### 床暖房を賢く使うコツ

床暖房には、室内の空気を対流させず、空気を汚さないという特徴があります。  
ですが、冷え切った室内を床暖房の力だけで暖めるには、暖まるまでに時間と電気料金が余計にかかってしまうことが  
あります。そこで、床暖房を賢く使うコツとして、エアコンとの併用をおすすめしております。

①



床暖房をお使いいただく際、まずは  
エアコンで室内の空気を暖めます。

②



室内の温度が23~24°Cまで上がったら、  
床暖房の電源をオンにします。

③



床が温まってきたらエアコンの電源を  
オフにします。その後は床暖房のみで  
快適にお過ごしいただけるかと思ます。



irsystem

株式会社アルシステム

< 本 社 >

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33 6F

HP: <http://www.irsystem.jp> E-mail: [osaka@irsystem.jp](mailto:osaka@irsystem.jp)

お買い上げありがとうございます。アルシステムは床暖房お買い上げ1件ごとに10本のポリオワクチンをJCVを通じ寄付しております。